

[https://www.youtube.com/watch?v=PO-gLZXxZ\\_E](https://www.youtube.com/watch?v=PO-gLZXxZ_E) (T-Pd Pelvic Sling)

<https://www.youtube.com/watch?v=KVOk1WB2yhM> (Sam Pelvic Sling II)

### Anlagetechnik T-Pod Beckenschlinge

1. Entkleiden des Pat. (Taschen entleeren)
2. Aufsuchen des Trochanter maj. Und
3. Manuelle Stabilisierung des Beckens mit der kopfwärts gerichteten Hand des Helfers
4. Beckenschlinge unter den Kniekehlen des Pat. Durchschieben



5. Beckenschlinge seitlich (Bild links): überstehende Länge sollte bei Einklappen über dem Becken bis zur Mitte des Oberschenkels reichen

6. Bis zum Gesäß hinaufziehen

7. Proximale Helfer-Hände (bei Bedarf) an den eigenen Oberschenkeln abstützen und das Becken des Pat. leicht anheben
8. Beckenschlinge bis zur Höhe der Trochanter majores bds. (sollten sich danach mittig befinden) hochziehen





9. der Spalt zwischen beiden Enden der Beckenschlinge sollte ca. 15-20cm (ca. 2 Handflächen breit) betragen

10. die überstehende Länge abschneiden



11. die mit Klettverschluss versehene Zugvorrichtung auf beiden Enden des Spalts auffädeln



12. Die Zugvorrichtung anziehen und damit gleichzeitig (komfortablen/mäßigen) Umfangsdruck erzeugen

13. Den wiederum mit Klettverschluss versehenen Verschluss am Riemen befestigen (ggfs. das überstehende Seil in den 4 Haken fixieren)



14. Datum und Uhrzeit der Anlage notieren

